

GENIE S 263L



GENIE S



GOLDS



MIO TD



PUNTO 268



Duplicabile con / Duplicable with:

Radiocomandi **AUTO-APPRENDENTI 2 e 4 canali** per codifica **FISSA a 433,92 MHz / 2 and 4 channels AUTO-LEARNING radio remotes for 433,92MHz FIX code**

BLACK REMOTES



cod. 2162



cod. 2163



cod. 2143




cod. 2155



cod. 2137



cod. 2157

2161 - BLACK ONE**GENIE R 273****GOLDR****MIO TR****PUNTO 278****Programmazione radiocomando**

1. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti A e B del BLACK ONE finché il led inizia a lampeggiare; rilasciare i tasti.
 2. Posizionare i radiocomandi come in figura 2 e premere il tasto del radiocomando originale da duplicare finché il led del BLACK ONE inizia a lampeggiare rapidamente.
 3. Con il led del BLACK ONE lampeggiante, premere il tasto dove si vuole programmare il tasto appena acquisito.
- PS: Per programmare i restanti tasti ripetere la procedura precedente.*

Programmazione a distanza

1. Posizionarsi nel raggio di ricezione della centralina.
 2. Tenere premuti per 15s i tasti* 1 e 2 di un radiocomando originale precedentemente programmato sulla centralina. Rilasciare i tasti.
 3. Entro 5 sec tenere premuto il tasto del BLACK ONE programmato.
- *Se nella pressione contemporanea dei tasti si attiva il relè della centralina ripetere il punto 1, premendo in maniera leggermente asincrona i tasti A e B.*

Programmazione sulla centralina

Nota: per poter acquisire i radiocomandi rolling code, il jumper sulla scheda ricevente deve essere in posizione A.

1. Premere e rilasciare il pulsante P1 della centralina, il led rosso si accende.
2. Premere il tasto del BLACK ONE programmato, a memorizzazione avvenuta si sentirà scattare il relè della centralina.

Radioremove programming

1. Simultaneously press and hold in the A and B buttons of the BLACK ONE until the LED begins to flash.
 2. Place the radioremoves as in figure 2 and press the key of the original radioremove to be duplicated until the led of BLACK ONE starts blinking quickly.
 3. While the led of BLACK ONE is blinking, press the key where you want to program the key just acquired.
- P.S.: Please repeat the previous procedure to program the remaining keys.*

Remote programming

1. Place yourself inside the reception range of the central unit.
 2. Hold down for 15secs. 1 and 2 keys* of an original radioremove previously programmed on the central unit. Release the keys.
 3. Hold down the programmed key of BLACK ONE within 5 secs.
- * If the relay of the central unit activates after you hold down the keys simultaneously, please repeat step 1 by pressing A and B keys slightly asynchronously.*

Programming on the central unit

Note: in order to acquire the rolling code radioremoves, the jumper located on the receiving board must be set in position A.

1. Press and release P1 key of the central unit, the red led turns on.
2. Press the programmed key of BLACK ONE. When storing is over you can hear the relay of the central unit activating.